



stap 1
zet de koker
rechttop

stap 2
plaats de koker
omhoog tegen het
plafond

stap 3
werk de onderzijde
af met de meegeleverde
afwerkplint



Prenova
MAATWERK
IN AFBOWW

Gastfabriekstraat 41

7541 WD ENSCHEDE

Postbus 40031

7504 RA ENSCHEDE

053 - 205 99 90

Info@prenovabv.nl

www.prenovabv.nl

kunststof afwerkplint